


Power Shot MKII

SIKKERHEDSANVISNING

Læs venligst nedenstående påbud og advarsler, før brug af Power Shot



- ✓ Alle enheder samles med kabler
- ✓ FØR de elektriske bomberør monteres, kan man kontrollere ramperne, ved at dreje nøglen på pulten og trykke FIRE på de ønskede kanaler – en blå lysdiode lyser på ramperne.
- ✓ Når test er udført, tages nøglen ud af pulten og de elektriske bomberør monteres. Nøglen sættes først i pulten lige inden afskydning.
- ✓ Sikkerhedsafstand til instruerede personer: 2m (security, teknikere, fotografer m.fl. som er varslet på forhånd).
- ✓ Hvis sikkerhedsafstande overtrædes, aflyses afskydning.
- ✓ **VIGTIGT:** Når rørene afskydes, skal man holde FIRE knappen inde i minimum 1 sekund! Det skal sikre, at rørene får strøm nok til at afskyde – de kan have små forsinkelser (0-0,5 sekund). Benyttes DMX Switch, skal denne ligeledes aktiveres i minimum 1 sekund.

Vores produkter må ikke benyttes af personer under 18 år.
Er du i tvivl om noget, skal du ringe til os og få et svar, før du benytter produktet.
Vores produkter benyttes på eget ansvar.

CONFETTI-WORLD.COM[®]

Confetti-World.com ApS • Røjlevej 31 • 5792 Årslev • Tlf.: 332 332 60 • info@confetti-world.com