

Brugsvejledning T-shirt Kanon XXL

SIKKERHEDSANVISNING

Læs venligst nedenstående påbud og advarsler, før brug af kanonen

Maskinen pakkes ud og samles således:



Kanonen afskydes således:

- ✓ Flasken monteres under afskydningsrøret
- ✓ Personen som betjener, skal stå med kanonen i hænderne
- ✓ Fyldet stoppes ned i afskydningsrøret – benyt et rør til at skubbe det helt i bund
- ✓ Åbn for CO² flaskehane
- ✓ Åbn for CO² funktionshane og lad manometeret stige til MAX 200 PSI - kanonen er klar til at afskyde fyldet
- ✓ Tryk 1 gang på knappen og fyldet skyder ud
- ✓ Skudlængde afhænger af fyldet og hvordan T-shirts er pakket
- ✓ Skudlængde kan forkortes og forlænges ved at pakke røret blødt eller hårdt
- ✓ Se tillige opskrift på rulning af T-shirt på bagsiden

Hver opmærksom på:

- ✓ Kanonen giver et skub bagud, når den afskydes
- ✓ Flaske, tank og områder omkring håndtaget bliver kolde, ved højt forbrug
- ✓ Der kommer hvid røg ud af løbet, når der skydes (evt. hvid sne)
- ✓ Der er tryk til ca. 25 skud pr. flaske – flaskehane skal være lukket ved flaskeskit

ADVARSEL:

- ✓ **MANOMETERET SKAL STÅ PÅ 0, NÅR NYT FYLD KOMMES I RØRET!**
- ✓ Flasken indeholder CO² under tryk på 50 Bar – må ikke åbnes, når denne ikke er monteret på kanonen!
- ✓ Flasker skal behandles pænt og forsigtigt – må ikke tabes eller få slag
- ✓ Skyd aldrig på andre personer eller dyr på klods hold
- ✓ Sikkerhedsafstand omkring kanonen under brug er 10 meter
- ✓ Er du i tvivl om brug af kanonen, har du pligt til at ringe på nedenstående tlf. nr. før brug
- ✓ Må KUN benyttes af personer over 18 år
- ✓ **Brug af kanonen sker på eget ansvar!**

