

Brugsvejledning Konfetti Blower

Maskinen pakkes ud og samles således:



- Låget tages af kassen
- Tragten monteres med de 2 spyd i den ønskede stilling
- Slangen monteres på CO² flaske (CO² flaske med dykrør!) med svensknøgle

Kanonen affyres således:

- Personen som betjener, skal stå bagved kanonen.
- Skru helt op for hanen på flasken
- Konfettien haves løst i en kasse eller pose, og drysses nu ned i kassen
- Maskinen kan "overfodres" – held ikke for meget i ad gangen – konstant, rask tempo er optimalt.
- Rod evt. op i konfettien i bunden af kassen, så det hvirvler op, og bliver suget op i tragten.

Hver opmærksom på:

- Kanonen er monteret med hjul, og kan finde på at rulle baglæns, når kanonen affyres, pga. trykket ud af tragten – læg et stykke træ eller andet bagved kanonen, så den ikke kører sin vej...
- Tragten kan stilles i 3 forskellige positioner, alt efter hvilken retning man ønsker at skyde i.

ADVARSEL:

- Flasken indeholder CO² under tryk på 50 Bar.
- Flasken skal behandles pænt og forsigtigt – må ikke tabes eller få slag.
- Flaske, slanger og bunden af tragten, bliver EKSTREMT kolde under brug (-80 Grader C.) – berør ikke disse dele, da det kan give forfrysninger.
- Sikkerhedsafstand omkring kanonen under brug er 3 meter.
- CO² dræner ilt omkring maskinen – stå aldrig alene med maskinen
- **MÅ KUN BENYTTES I STORE LOKALER MED MIN. 8 MTR. TIL LOFTET**



Confetti-World.com
Cikorievej 54
5220 Odense SØ
Tlf.: 332 332 60

